



Fiche technique

5060

Huile-Cire

usage : intérieur

phase : huileuse

Utilisation : L'Huile-Cire GALTANE est une huile végétale mono couche pour parquet et pour la protection et la finition des surfaces intérieures en bois moyennement sollicitées (planchers, parquets, liège, mobiliers, ...). Aspect matsatiné, facile d'entretien et de rénovation ; très haut pouvoir pénétrant, convient pour les bois tendres et les bois denses. Conforme à la norme EN 71/3 (convient pour jouets d'enfants). Produit par excellence pour une habitation saine et naturelle.

Propriétés : L'Huile-Cire pour parquet GALTANE confère au bois une surface agréable et naturelle. Elle ravive les fibres du bois. L'Huile-Cire pénètre dans le bois, celui-ci n'est pas couvert. Elle est antistatique et d'odeur agréable.

Composition : Huile de tournesol, huile de lin, cire de carnauba, huile de bois, siccatifs sans plomb (manganèse). Sans solvants, ni paraffine.

Outils : monobrosse (pad blanc ou vert), spalter, chiffon, lustreuse.

Préparation : le support doit être absorbant, sec (<14% d'humidité), propre, dépoussiéré, non gras et neutre de tout traitement chimique. Éliminez les anciennes couches et restes de cire, vernis, ... qui peuvent influencer négativement le résultat. Poncer consciencieusement la surface en finissant au grain 120. La finition de l'Huile-Cire sur le bois - matière naturelle non homogène - peut modifier considérablement l'aspect de cette surface, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours faire un essai préalable sur une chute de bois avant d'entamer le travail sur de grandes surfaces.

Mise en œuvre : **Bien agiter l'Huile-Cire avant application.** Ne pas travailler sous 15°C.

Appliquer en une couche au rouleau ou au spalter, autant que le bois puisse absorber. Aux endroits où l'Huile-Cire pénètre rapidement, appliquer immédiatement une deuxième couche. Après 1 heure, éliminer les surplus à l'aide d'une raclette en caoutchouc ou de chiffons. Faire pénétrer les restes avec une mono brosse (pad blanc) ou un chiffon jusqu'à ce que la surface paraisse sèche. En plus d'éliminer les derniers excédents, l'Huile-Cire sera massée pour pénétrer dans le bois. Plus aucune trace d'Huile-Cire ne devra être visible sur la surface. Nous obtenons ainsi une surface régulière et homogène.

Les surplus d'Huile-Cire forment des plaques brillantes séchant difficilement ; pour les éliminer, laisser sécher complètement avant de poncer au grain 80 à 120.

Toujours faire sécher les chiffons à plat.

Après 24h, polir avec la monobrosse (pad blanc) ou une lustreuse.

Ne pas verser l'Huile-Cire sur le bois, appliquer la avec un chiffon, un spalter, ou un rouleau.

Pendant les 15 premiers jours qui suivent l'application, épargner la surface de toutes sollicitations, pas de contact avec l'eau pendant 4 semaines. Ne pas appliquer de plastique sur la surface pendant le séchage mais éventuellement des cartons ondulés (face ondulée côté sol).

- Séchage :** 24h à 20°C, séchage complet après approximativement 4 semaines. Etant donné que le séchage se fait en réaction avec l'oxygène, veillez à un apport d'air frais pendant et après le travail.
- Rendement :** environ 30 m²/litre ou 33ml/m² selon la porosité du support.
- Nettoyage des outils :** Utiliser le "Solvant végétal" GALTANE (ref. 2060)
- Entretien :** Aspirer, nettoyer le sol avec le "Nettoie-tout" GALTANE et protéger avec le "Carnauba".

Précautions et stockage : Faire sécher à plat et à l'air frais les chiffons, poussières des sacs des ponceuses et vêtements de travail imprégnés d'huile: risque d'auto-combustion. Stocker au frais, à l'abri du gel et de la lumière. Veiller aux allergies éventuelles. Eliminer les résidus dans une déchetterie. Les peintures naturelles se gardent aussi hors de portée des enfants.

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester sous la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils basés sur une longue expérience sont donnés à titre d'information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.

Consultez la fiche de sécurité.

Actina Sprl

Chemin de l'Ermitte,69
B-1420 Braine l'Alleud
Belgique

Tél. 02 384 98 15
Fax 02 384 12 92
info@galtane.com

nov.-08